

RS-422 コントロールボード SAV-422Vn2 仕様書

株式会社 ケーシー

■ 概要

RS-422 コントロールボード SAV-422Vn2 は、VTR、スイッチャー、ビデオストア、プロジェクタといったプロユース機器に装備されているRS-422端子を用いて制御が可能なボードです。

1 枚のボードに 2 チャンネルのポートを備えています。 マルチ AV コントローラ MAV-600 / MAV-1500 に挿入し て用います。

●プロユース機器の直接制御が可能

ファームウェアで制御機能が搭載されているため、VTRに対しては、'PLAY' 'STOP' 'CUE UP WITH DATA' といった文字列をコマンドとしてボードに伝送するだけで、制御を行うことが可能です。また、CMD1、CMD2を用いた制御コードを送信することもできます。任意のコードを送信することも可能ですので、スイッチャー、ビデオストア、プロジェクタ、フレキシカートなど、RS-422端子を備えている多くの機器を制御可能です。

● マルチメディアシステムに

プロユース AV 機器を様々に組み合わせ、マルチビジョンシステムや街頭大型映像やビル内の自動送出システム、TV 局の放送システム、タッチスクリーンやコンパネを用いた会議システムやプレゼンテーションシステム、CAIシステムや講義システム、映像ライブラリシステム、対話型インタラクティブシステムなど多彩な利用方法が可能です。

● CG のコマ撮りに、ビデオ編集システムに

CG製作に欠かせないコマ撮りやVTR製作における編集作業をコンピュータで管理することができます。さらに V-SYNC セパレートボード SVA-VSn と組み合わせることにより、コマンドの送信を V-SYNC に同期して出力できますので、より精度の高い制御システムを構築することができます。

● 汎用の RS-422 としても手軽に利用可能

汎用のRS-422としても利用できます。ボード上にCPUを搭載したインテリジェント型で、本体コンピュータの負担を軽減。データの送受信は、ボード上で全て処理を行いますので取扱いが簡単です。

●各チャンネル個別アクセスが可能

16bit フルデコードの IO アドレス設定。占有ポートは 8 ポートのみで、各チャンネル4ポートずつ独立していますので、マルチタスク OS からポートごと個別にアクセスすることが可能です。

■定格

	16	
摘要	定格	
品名	RS-422 ビデオコントロールボード Version2	
型番	SAV-422Vn2	
伝送方式	EIA RS-422 準拠調歩同期シリアル	
インタフェース	CONTROLLER / DEVICE 切替	
チャンネル数	2ch 各チャンネル独立動作	
送受信バッファ 各チャンネル 14Kbyte 1Kbyte 単位で送信、受信に割当可能		
10 アドレス	ボード上のディップスイッチにて設定	
	16 bit フルデコード 8 bit 8 ポート占有	
割込	込 設定可能(通常は使用しない) 設定された特定データ受信時、特定ステータス時、 エラー発生時等	
割込レベル	INTO、INT1、INT2、INT4、INT5、INT6	
使用素子	8251A(8MHz)相当品	
消費電力	DC5V 550mA(最大)	
使用コネクタ	D-SUB 9 ピン メス (日圧製 JEY-9S-1A2E 相当品)×2	
対応バス	NEC Cバス準拠	
外形寸法	C バススロット標準サイズ 168.4mm × 148.7mm	
付属品	取扱説明書	
対応機種	MAV-600 / MAV-1500	


■ 通信条件仕様

ボーレート	300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400 bps
キャラクタ長	5、6、7、8 bits
パリティ	無し、偶数、奇数
ストップビット	1、1.5、2 bits
フロー制御	無し、XON / XOFF

※ソフトウェアにより設定

■ コネクタ仕様

D-SUB 9 ピン メス (日圧製 JEY-9S-1A2E 相当品) CONTROLLER / DEVICE 設定変更可



	CONTROLLER 設定	DEVICE 設定
端子番号	信号名	信号名
1	Frame Ground	Frame Ground
2	Receive A	Transmit A
3	Transmit B	Receive B
4	Transmit Common	Receive Common
5	NC	NC
6	Receive Common	Transmit Common
7	Receive B	Transmit B
8	Transmit A	Receive A
9	Frame Ground	Frame Ground

■ VTR コントロールコマンド一覧

ファームウェアに内蔵されている VTR 制御コマンドの一覧です。

LOCAL DISABLE DEVICE TYPE REQUEST LOCAL ENABLE STOP PLAY REC STANBY OFF STANBY ON VAR MEMORY START **EJECT** FAST FWD JOG FWD VAR FWD SHUTTLE FWD REWIND JOG REV VAR REV SHUTTLE REV **PREROLL** CUE UP WITH DATA PROGRAM PLAY + PROGRAM PLAY -VAR MEMORY PREROLL **PRFVIFW** REVIEW AUTO EDIT VAR MEMORY RUN VAR MEMORY PREVIEW TENSION RELEASE ANTI-CLOG TIMER DISABLE ANTI-CLOG TIMER ENABLE VAR MEMORY SET FWD VAR MEMORY SET REV FULL EE OFF FULL EE ON SELECTED EE ON EDIT OFF EDIT ON

FREEZE OFF FREEZE ON CTL PRESET TIME CODE PRESET USERS BIT PRESET CTL RESET TCG HOLD TCG RUN IN ENTRY **OUT ENTRY** AUDIO IN ENTRY AUDIO OUT ENTRY IN PRESET OUT PRESET AUDIO IN PRESET AUDIO OUT PRESET IN SHIFT + IN SHIFT -OUT SHIFT + OUT SHIFT -AUDIO IN SHIFT + AUDIO IN SHIFT -AUDIO OUT SHIFT + AUDIO OUT SHIFT -IN RESET OUT RESET AUDIO IN RESET AUDIO OUT RESET IN RECALL OUT RECALL AUDIO IN RECALL AUDIO OUT RECALL LOST LOCK RESET EDIT PRESET PREROLL TIME PRESET TAPE/AUTO SELECT SERVO REFERENCE SELECT HEAD SELECT

COLOR FRAME SELECT TIMER MODE SELECT INPUT CHECK PB FIELD/FRAME SEL REC FIELD/FRAME SEL EDIT FIELD SELECT VIDEO INPUT SELECT AUTO MODE OFF AUTO MODE ON STOP ERASE OFF STOP ERASE ON AUDIO SPLIT OFF AUDIO SPLIT ON VAR MEMORY OFF VAR MEMORY ON VIDEO REFERENCE DISABLE OFF VIDEO REFERENCE DISABLE ON DA INPUT SELECT STILL OFF TIME STANDBY OFF TIME TC GENERATOR TIME CODE READ TC GENERATOR USERS BIT READ TIME CODE DATA READ USERS BIT DATA READ IN DATA READ OUT DATA READ AUDIO IN DATA READ AUDIO OUT DATA READ STATUS READ TAPE SPEED READ VAR MEMORY SPEED READ EDIT PRESET READ PREROLL TIME READ TIMER MODE READ VIDEO INPUT READ DA INPUT READ

■ 外形図

